



Bâtonnets de résine époxy

Produit n° M7431530

Couleur Chêne / noyer clair

DESCRIPTION

Les bâtonnets de résine époxy de Mohawk sont spécialement conçus pour restaurer et réparer les surfaces en diverses essences de bois et autres surfaces dures.

- Usage aisé. Vous disposez de 3 à 5 minutes pour pétrir la résine et la modeler selon vos besoins.
- Réparations permanentes et durables
- Polymérisation rapide, en moins de 20 minutes
- Ne rétrécissent pas et peuvent être modelés à n'importe quelle forme.
- Fini pouvant être poncé, percé, peint ou teint
- Adhère facilement au bois, au métal, au verre et à la céramique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	M7431530
Détails	Bâtonnets de résine époxy
Volume	2 oz
Marque	Mohawk
Méthode d'application	Retouches

PHOTOS DU PRODUIT

