





Bâtonnets de résine époxy


Couleur



Beige




Cerisier



Chêne / noyer
clair



Érable naturel



Noyer

DESCRIPTION

Les bâtonnets de résine époxy de Mohawk sont spécialement conçus pour restaurer et réparer les surfaces en diverses essences de bois et autres surfaces dures.

- Usage aisé. Vous disposez de 3 à 5 minutes pour pétrir la résine et la modeler selon vos besoins.
- Réparations permanentes et durables
- Polymérisation rapide, en moins de 20 minutes
- Ne rétrécissent pas et peuvent être modelés à n'importe quelle forme.
- Fini pouvant être poncé, percé, peint ou teint
- Adhère facilement au bois, au métal, au verre et à la céramique.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur
M7431500	Beige
M7431550	Cerisier
M7431530	Chêne / noyer clair
M7431580	Érable naturel
M7431560	Noyer

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Détails	Bâtonnets de résine époxy
Volume	2 oz
Marque	Mohawk
Méthode d'application	Retouches

PHOTOS DU PRODUIT

